







## Vorwahlzeit

Taste **MODE** drücken - Zeile „Temperatur“ wird hervorgehoben.



Mit  die Funktion „Vorwahlzeit“ auswählen.

Taste **MODE** erneut drücken - der Wert der Vorwahlzeit blinkt.

Mit  /  Stunde einstellen, Taste **MODE** kurz drücken, danach mit  /  Minuten einstellen und die Taste **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.





Um die Vorwahlzeit nun zu aktivieren, Taste  drücken. Im Display erscheint das Symbol  und die Vorwahlzeit blinkt.

Um die Vorwahlzeit zu deaktivieren, Taste  drücken - das Symbol  erlischt.


Um wiederkehrende Startzeit zu aktivieren, Taste  > 5 Sekunden drücken - das Symbol  erscheint blinkend.

**Hinweis:** Während der einprogrammierten Vorwahlzeit ist keine manuelle Einschaltung möglich. Setzen Sie die Vorwahlzeit auf „--:--“, um Ihre Sauna wieder manuell zu starten.


## Bediensperre aktivieren / deaktivieren

Drücken 3 Sekunden lang die Tasten  und . Das Gerät wird gesperrt, im Display erscheint das Symbol . Drücken Sie erneut diese Tastenkombination 3 Sekunden, um das Gerät zu entsperren. Das Symbol  erlischt.

## Setup wiederholen

Um Setup zu wiederholen, drücken Sie die Tasten  und **MODE**. Danach können Sie, wie in Inbetriebnahme beschrieben, alle Grundeinstellungen (Sprache, Zeit, Life-Guard, Sicherheit) wiederholen.

**Hinweis:** Diese Funktion ist bei aktiver Bediensperre oder bei aktiviertem Ferienhaus/Ferienpark Modus nicht verfügbar.



## Wichtiger Hinweis

Diese Schnell-Start Anleitung ersetzt nicht die vollständige Montage- und Gebrauchsanweisung. Lesen Sie unbedingt die komplette Anweisung vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch des Gerätes.

**EOS Saunatechnik GmbH**  
Schneidertriestsch 1  
35759 Driedorf  
Tel. +49 2775 82-0  
info@eos-sauna.de  
www.eos-sauna.de



# Funktionen

Econ D2 ist ein fortschrittliches elektronisches Steuergerät für finnische Saunaöfen, mit dem Sie dank dem großen Funktionsumfang Ihre Sauna schnell und unkompliziert bedienen können.

## Wichtige Funktionen:

- Menüführung in 12 Sprachen.
- Saunaöfen einschalten und ausschalten.
- Wunschtemperatur einstellen - von 30° bis 115°
- Heizzeit minutengenau einstellen - bis zu 6 Std. bei privater Nutzung (ab Werk) oder bis zu 12 Std. bei gewerblicher Nutzung.
- Startzeit bis zu 24 Std. im voraus in Echtzeit einstellen (Startzeitvorwahl) oder automatische wiederkehrende Startzeit einstellen.
- Kabinenlicht einschalten und ausschalten.
- Das Gerät komplett sperren (Bediensperre).
- Ferienhaus-Modus oder Ferienpark Modus.
- 4 Nutzerprofile mit voreingestellten Badeformen.

## Sicherheit:

Ihre Econ D2 Steuerung ist mit effektiven Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihnen nicht nur einen komfortablen sondern auch einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

- Automatische elektronische Temperaturregelung.
- Automatische Abschaltung bei Übertemperatur 139°C.
- Licht schaltet sich automatisch mit Heizung ein.
- Absicherung der Elektronik durch eingebaute Feinsicherungen.
- Begrenzung der Laufzeit auf maximal 6 Std (privat) oder 12 Std. (gewerblich).
- Bediensperre oder Zugriffseinschränkung.


Geprüfte Qualität und Sicherheit



# Inbetriebnahme


## Schritt 1 - Sprache

Mit / Sprache auswählen, **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.




## Schritt 2 - Tageszeit

Mit / Stunde einstellen, **MODE** kurz drücken, Minuten mit / einstellen, danach **MODE** 3 Sekunden drücken.



## Schritt 3 - Funktion Life-Guard

Mit / die Funktion aktivieren oder inaktiv lassen, danach **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



## Schritt 4 - Sicherheit

Mit / die Funktion aktivieren oder inaktiv lassen, danach **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



# Bedienung

## Sauna ein- / ausschalten

Sauna einschalten - Taste 3 Sekunden drücken,  
Sauna ausschalten - Taste kurz drücken

## Temperatur einstellen

Taste **MODE** drücken - Zeile „Temperatur“ wird hervorgehoben.  
Taste **MODE** erneut drücken - der Wert der Temperatur blinkt.  
Mit / gewünschte Temperatur einstellen, danach die Taste **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

## Dauer der Heizzeit einstellen

Taste **MODE** drücken - Zeile „Temperatur“ wird hervorgehoben.  
Mit die Funktion „Auto-Stop“ auswählen.  
Taste **MODE** erneut drücken - der Wert der Heizzeit blinkt.  
Mit / gewünschte Heizzeit einstellen, danach die Taste **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

## Aktuelle Lufttemperatur abfragen

Um im Betrieb die aktuelle Lufttemperatur in der Sauna abzufragen, drücken 3 Sekunden die Taste - im Display erscheint die aktuelle Temperatur, wie vom Fühler gemessen.

## Nutzerprofile wechseln

Um das Nutzerprofil zu wechseln, drücken 3 Sekunden lang die Taste . Das aktuelle Profil (P1 bis P4) wird in der oberen Zeile im Display angezeigt.